

プロセニアムスピーカー (中央1ヶ所)

トツスピーカー
(第3バルコニー席補助下手/上手)

サイドスピーカー
(第2,第3バルコニー席向、下手/上手)




バルコニー席補助スピーカー
(第2バルコニー席補助下手/上手)

インフィルスピーカー
(下手/上手)

バルコニー席補助スピーカー
(第1バルコニー席補助下手/上手)

1階席補助スピーカー 下手/上手

サイドスピーカー
(1階席,第1バルコニー席向、下手/上手)



バルコニー席補助スピーカー
(第2バルコニー席補助、12台)

バルコニー席補助スピーカー
(第1バルコニー席補助、12台)